


BWC-1MRSFRSB0.2

– akcesoria podłączeniowe
przewód antenowy



Cechy charakterystyczne

- RP-SMA to RP-SMAF - bulkhead fitting
- Length 0,2 m

Zasada działania

Przewód antenowy umożliwia montaż anteny w pewnej odległości od modułu radiowego. Zależnie od zastosowanej anteny w ofercie można znaleźć kable antenowe o określonej długości i z odpowiednimi złączami.

Dane techniczne

Typ	BWC-1MRSFRSB0.2
Nr kat.	3078544
Typ urządzenia	przewód antenowy
Połączenie elektryczne	0.2 m
podłączenie anteny	Wtyczka RP-SMA Złącze żeńskie RP-SMA
Testy/aprobaty	