

DE Kurzbetriebsanleitung

Analoges Ausgangsmodul AOH401EX

Weitere Unterlagen

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Handbuch excom – Remote I/O für eigensichere Stromkreise
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen (aktuelle Version)

Zu Ihrer Sicherheit**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Gerät ist ein Betriebsmittel der Zündschutzart „Eigensicherheit“ (IEC/EN 60079-11) und darf nur innerhalb des excom-I/O-Systems für eigensichere Stromkreise mit den zugelassenen Modulträgern MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U bzw. IECEx PTB 13.0040 U) betrieben werden.

Das 4-kanalige, analoge Ausgangsmodul AOH401EX dient zum Anschluss von analogen Feldgeräten wie Stellventilen oder Prozessanzeigen. Das Gerät ist zum Einsatz in Zone 1 geeignet. Die Zündschutzart der Ausgänge ist Ex ia IIC bzw. Ex ia IIIC. An das Modul können HART-fähige Aktuatoren angeschlossen werden, die mit dem integrierten HART-Controller kommunizieren. Das Modul ist zu 100 % funktionskompatibel zum Ausgangsmodul AOH40EX.

Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, einstellen und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Nur Geräte miteinander kombinieren, die durch ihre technischen Daten für den gemeinsamen Einsatz geeignet sind.

Hinweise zum Ex-Schutz

- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosionsschutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfügen.
- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionschutz beachten.
- Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Technische Daten und Vorgaben durch die Ex-Zulassung) einsetzen.
- An die Ausgänge x1+ und x2- (x = Kanalnummer) nur passive eigensichere Stromkreise anschließen.

Bei Einsatz in Zone 1 und Zone 2:

- Geräte in ein separat zugelassenes Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart mind. IP54 nach IEC/EN 60529 montieren.

Bei Einsatz im sicheren Bereich:

- Wenn Verschmutzungsgrad 2 nicht eingehalten wird: Gerät in ein Schutzgehäuse mind. IP54 einbauen.

Produktbeschreibung**Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1: Geräteansicht, Abb. 2: Abmessungen

Funktionen und Betriebsarten

Das Modul wandelt einen digitalen Wert von 0...21000 Digits in ein analoges Ausgangssignal von 0...21 mA um. Das entspricht einer Auflösung von 1 μ A pro Digit. Bis zu acht HART-Variablen (maximal vier je Kanal) können über den zyklischen Nutzdatenverkehr des Feldbusses gelesen werden. Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, wie z. B. die Diagnose und Parametrierung der HART-Feldgeräte, bietet der azyklische Datenaustausch.

EN Quick Start Guide

Analog output module AOH401EX

(1)





AOH401EX
Analog Output Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301421 2209

Additional information see



(2)

**Wiring diagram****Other documents**

Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

- Data sheet
- excom manual — remote I/O for intrinsically safe circuits
- Approvals
- Declarations of conformity (current version)

For your safety**Intended use**

The device is a piece of equipment from ignition protection type "Intrinsic safety" (IEC/EN 60079-11) and may be used only as part of the excom I/O system for intrinsically safe circuits with the approved module racks MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U or IECEx PTB 13.0040 U).

The AOH401EX 4-channel analog output module is designed for connection of intrinsically safe analog field devices such as control valves or process indicators. The device is suitable for use in Zone 1. The outputs feature ignition protection type Ex ia IIC or Ex ia IIIC. HART-enabled actuators can be connected to the module; these actuators communicate with the integrated HART controller. The module is 100 % functionally compatible with output module AOH40EX.

The device must be used only as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

General safety instructions

- The device may only be mounted, installed, operated, configured and maintained by professionally trained personnel.
- The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio frequency interference.
- Only combine devices where the technical data indicates that they are suitable for joint use.

Notes on explosion protection

- When using the device in Ex circuits, the user must have knowledge of explosion protection (IEC/EN 60079-14 etc.).
- Observe national and international regulations for explosion protection.
- Only use the device within the permissible operating and ambient conditions (see technical data and Ex approval specifications).
- Connect only passive, intrinsically safe circuits at outputs x1+ and x2- (x = channel number).
- Use of devices in Zone 1 and Zone 2:
- Mount the devices in a separately approved enclosure in accordance with IEC/EN 60079-0 with a degree of protection of at least IP54 as per IEC/EN 60529.
- When used in safe areas:
- If pollution degree 2 is not complied with:
Install the device in a protective housing with a degree of protection of at least IP54.

Product description**Device overview**

See fig. 1: device view, fig. 2: dimensions

Functions and operating modes

The module converts a digital value of 0...21,000 digits into an analog output signal of 0...21 mA. This corresponds to a resolution of 1 μ A per digit.

Up to eight HART variables (maximum four per channel) can be read via the cyclical user data traffic of the fieldbus. The acyclical data exchange offers enhanced communication options such as the diagnostics and parameter setting of HART field devices.

DE Kurzbetriebsanleitung**Einstellen**

Das Verhalten der Eingänge wird je nach übergeordnetem Feldbusystem über ein zugehöriges Konfigurationstool, FDT-Frame oder Webserver parametriert. Für jeden Kanal können u. a. folgende Parameter eingestellt werden:

- Kurzschlussüberwachung
- Drahtbruchüberwachung
- Ersatzwertstrategie
- HART-Status/Messbereich
- HART-Variable

Reparieren

Das Gerät ist nicht zur Reparatur durch den Benutzer vorgesehen. Sollte das Gerät defekt sein, nehmen Sie es außer Betrieb. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.

Entsorgen

 Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

EN Quick Start Guide**Setting**

The behavior of the inputs is parameterized via an associated configuration tool, FDT frame or web server, depending on the higher-level fieldbus system. The following parameters can be set for each channel:

- Short circuit monitoring
- Wire-break monitoring
- Substitute value strategy
- HART status/measuring range
- HART variable

Repair

The device must not be repaired by the user. The device must be decommissioned if it is faulty. Observe our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

Disposal

 The devices must be disposed of correctly and must not be included in general household garbage.

Declarations of conformity

**EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:**



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzelbenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote – I/O – System excom®

Type / Type: AIH401EX ID: 6884266

Type / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK-Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC
EMC SI* and part. sign. changes**
EN 61326-1:2013 2014 / 30 / EU
SI 2016/1091 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive ATEX
ATEX SI* and part. sign. changes**
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 2014 / 34 / EU
SI 2016/1107 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive RoHS
RoHS SI* and part. sign. changes
EN IEC 63000:2018 2011 / 65 / EU
SI 2012/3032 08. Jun. 2011
and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460
Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:

EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: **TÜV 21 UKEX 7061**
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-12

09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

TÜV 21 UKEX 7061
UKCA

IECEx PTB 18.0034 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단
안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,
21-AV4BO-0248X
안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

FM21US0117X Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4
FM21CA0084X Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,
Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Entity - IS-2.500

Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Entity - IS-2.500
Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors**Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)**

Max. output voltage U_0	19.7 V	
Max. output current I_0	90 mA	
Max output power P_0	633 mW	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC	IIB
External capacitance C_0	L_0	C_0
2.0 mH	–	0.84 µF
1.0 mH	–	0.84 µF
0.4 mH	0.11 µF	0.88 µF
0.2 mH	0.14 µF	1 µF
0.1 mH	0.18 µF	1.2 µF

Technical data

Type designation	AOH401EX	Resolution	1 µA steps
ID	6884267	Reference temperature	25 °C
Supply voltage	Via module rack, central power supply	Rel. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Power consumption	≤ 3 W	Abs. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 µA at 25 °C
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11	Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Number of channels	4-channel	Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Output circuits	0/4...20 mA	Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11	Max. measurement tolerance	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
No-load voltage	≥ 18 VDC	HART Impedance	> 240 Ω
Internal Resistance R_i	94 Ω +51.1 Ω	External burden	≤ 680 Ω
Short-circuit	< 50 Ω (only with live zero)	Wire-break	< 2 mA (only with live zero)
Wire-break	< 20 mA (only with live zero)	Max. output current	21 mA
EMC	Acc. EN 61326-1 Acc. to Namur NE21		

FR Guide d'utilisation rapide

Module de sortie analogique AOH401EX

Documents supplémentaires

Sous www.turck.com, vous trouverez les documents suivants, qui contiennent des informations complémentaires à la présente notice :

- Fiche technique
- Manuel de l'excom — Système E/S déporté pour circuits à sécurité intrinsèque
- Homologations
- Déclarations de conformité (version actuelle)

Pour votre sécurité

Utilisation conforme

L'appareil est un équipement appartenant au mode de protection « Sécurité intrinsèque » (IEC/EN 60079-11) et ne peut être utilisé qu'au sein du système E/S excom pour des circuits à sécurité intrinsèque avec les supports de modules autorisés MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U ou IECEx PTB 13.0040 U).

Le module de sortie analogique à quatre canaux AOH401EX est conçu pour le raccordement d'appareils de terrain analogiques à sécurité intrinsèque tels que les vannes de commande ou les indicateurs de processus. L'appareil est destiné à une utilisation en zone 1. Les sorties sont dotées d'un mode de protection de type Ex ia IIC ou Ex ia IIIC. Des actionneurs autorisés HART peuvent être raccordés au module, qui communiquent avec le contrôleur HART intégré. Le module est compatible à 100 % sur le plan fonctionnel avec le module de sortie AOH40EX.

L'appareil doit exclusivement être utilisé conformément aux indications figurant dans la présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, configurer et entretenir l'appareil.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour les zones industrielles. Lorsqu'il est utilisé dans des zones résidentielles, des mesures doivent être prises pour éviter les interférences des fréquences radio.
- Combinez uniquement les appareils dont les données techniques indiquent qu'ils sont adaptés à une utilisation conjointe.

Remarques sur la protection Ex

- En cas d'utilisation de l'appareil dans des zones à risque d'explosion, vous devez disposer des connaissances requises en matière de protection contre les explosions (IEC/EN 60079-14, etc.).
- Respectez les consignes nationales et internationales relatives à la protection contre les explosions.
- Utilisez l'appareil uniquement dans les conditions ambiantes et de fonctionnement autorisées (voir les caractéristiques techniques et les exigences de l'homologation Ex).
- Raccordez uniquement des circuits passifs à sécurité intrinsèque aux sorties x1+ et x2- (x = numéro de canal).

Utilisation en zone 1 et en zone 2 :
 ■ Montez les appareils dans un boîtier séparé homologué conformément à la norme IEC/EN 60079-0 et avec un indice de protection IP54 minimum, conformément à la norme IEC/EN 60529.

Utilisation en zone sécurisée :
 ■ Si le degré de pollution 2 n'est pas respecté : montez l'appareil dans un boîtier de protection avec un indice de protection IP54 minimum.

PT Guia de Inicialização Rápida

Módulo de saída analógica AOH401EX

Outros documentos

Além deste documento, o seguinte material pode ser encontrado na Internet em www.turck.com:

- Folha de dados
- manual do excom – terminais de E/S remotos para circuitos intrinsecamente seguros
- Homologações
- Declarações de conformidade (versão atual)

Para sua segurança

Finalidade de uso

O dispositivo é um equipamento da categoria de proteção contra explosões "Segurança intrínseca" (IEC/EN 60079-11) e deve ser usado apenas como parte do sistema de E/S excom para circuitos intrinsecamente seguros com os racks de módulo aprovados MT...-...G (PTB 00 ATEX 2194 U ou IECEx PTB 13.0040 U).

O módulo de saída analógica AOH401EX de 4 canais é projetado para a conexão de atuadores analógicos intrinsecamente seguros, como válvulas de controle ou indicadores de processo. O dispositivo também é adequado para uso na Zona 1. As saídas possuem tipo de proteção contra ignição Ex ia IIC ou Ex ia IIIC. Atuadores habilitados para HART podem ser conectados ao módulo; eles irão se comunicar com o controlador HART integrado. O módulo é 100 % funcionalmente compatível com o módulo de saída AOH40EX.

Os dispositivos devem ser usados apenas como descrito nessas instruções. Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

Instruções gerais de segurança

- O dispositivo só pode ser montado, instalado, operado, configurado e mantido por pessoal profissionalmente treinado.
- O dispositivo atende aos requisitos de EMC para a área industrial. Havendo uso em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência por frequência de rádio.
- Somente combine dispositivos quando dados técnicos indicarem que são adequados para uso conjunto.


Notas de proteção contra explosão

- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (IEC/EN 60079-14, etc.).
 - Observe os regulamentos nacionais e internacionais para proteção contra explosão.
 - Use o dispositivo somente em condições ambientais e de operação permitidas (consulte os dados técnicos e os requisitos de homologação Ex).
 - Conecte somente circuitos passivos e intrinsecamente seguros em saídas x1+- e x2- (x = número do canal).
- Uso dos dispositivos nas Zonas 1 e 2:
- Monte os dispositivos em um gabinete separado aprovado de acordo com a IEC/EN 60079-0, com um grau de proteção de, pelo menos, IP54 de acordo com a IEC/EN 60529.
- Quando usado em áreas seguras:
- Se o grau de poluição 2 não estiver em conformidade com: Instale o dispositivo em um gabinete com um tipo de proteção de pelo menos IP54.


(1)



(2)



Wiring diagram



AOH401EX
Analog Output Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301421 2209

Additional information see



LED

LED	Indication	Signification
Status Eteinte	Absence de tension d'alimentation	
Verte	Alimentation et communication sans défaut	
Rouge	Aucune communication possible : des erreurs de module sont présentes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Surveillance de court-circuit ■ Détection de rupture de câble ■ Stratégie de valeur de remplacement ■ Etat/plage de mesure HART ■ Variable HART
Rouge clignote	Module non configuré pour l'emplacement actuel	
Vert clignote (lent : 0,5 Hz)	Module pas encore configuré par la passerelle, en attente de données de configuration	
Vert clignote (1,0 Hz asym.)	Module en mode Fail Safe	
Vert clignote (rapide : 2,0 Hz)	Module configuré ; pas encore de partage de données entre le module et le maître	
1...4 canaux	Eteinte	Pas d'erreur au niveau du canal
	Jaune	Demande d'état HART activée et communication HART sans erreur
	Jaune clignote (brièvement éteinte pendant des intervalles d'une seconde)	Demande d'état HART activée et communication HART défaillante
	Jaune clignote (activé : 300 ms par télégramme)	Demande d'état HART désactivée et communication HART acyclique sans erreur
Rouge	Erreurs au niveau du canal (rupture de câble, court-circuit) : Diagnostic de canal disponible	

Réglages

Le comportement des entrées est paramétré via un outil de configuration associé, une trame FDT ou un serveur Web, en fonction du système de bus de terrain de niveau supérieur. Pour chaque canal, les paramètres suivants peuvent être réglés :

- Surveillance de court-circuit
- Détection de rupture de câble
- Stratégie de valeur de remplacement
- Etat/plage de mesure HART
- Variable HART

Réparation

L'appareil ne peut pas être réparé par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, mettez l'appareil hors tension. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

Mise au rebut

 Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne doivent pas être placés avec les ordures ménagères.

PT

Guia de Inicialização Rápida

LED

LED	Indicação	Significado
Status Desligado	Sem alimentação de energia	
Verde	Fonte de alimentação e comunicação livres de erros	
Vermelho	Sem possibilidade de comunicação:	Erros do módulo estão presentes
Vermelho piscando	Módulo não configurado para a porta atual	
Verde piscando (lento: 0,5 Hz)	Módulo ainda não configurado pelo gateway, aguardando dados de configuração	
Verde piscando (1,0 Hz assim.)	Módulo em modo FailSafe	
Verde piscando (rápido: 2,0 Hz)	Módulo configurado, não há ainda a troca de dados entre o módulo e o mestre	
1...4 canal	Desligado	Sem erro de canal
	Amarelo	Pesquisa de status HART ativada e comunicação HART livre de erros
	Amarelo piscando (brevemente desligado por intervalos de um segundo)	Solicitação de status HART ativada e comunicação HART com defeito
	Amarelo piscando (ligado: 300 ms por telegrama)	Pesquisa de status HART ativada e comunicação HART acíclica livre de erros
Vermelho	Erro de canal (rompimento de fio, curto-circuito): Diagnóstico de canal disponível	

Configuração

O comportamento das entradas é parametrizado por meio de uma ferramenta de configuração associada, FDT frame ou servidor web, dependendo do sistema fieldbus de nível superior. Os seguintes parâmetros podem ser definidos para cada canal:

- Monitoramento de curto-circuito
- Monitoramento de ruptura de fio
- Estratégia de valor substituto
- Faixa de medição/status do HART
- Variável HART

Reparo

O dispositivo não deve ser reparado pelo usuário. O dispositivo deverá ser desativado caso esteja com defeito. Observe nossas condições para aceitação de devolução ao devolver o dispositivo à Turck.

Descarte

 Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr. UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzelbenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the Remote – I/O – System excom®

Typ / Type: AOH401EX ID: 6884266
Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK-Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:
to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC EMC SI* and part. sign. changes** 2014 / 30 / EU SI 2016/1091 26. Feb. 2014
EN 61326-1:2013

Richtlinie / Directive ATEX ATEX SI* and part. sign. changes** 2014 / 34 / EU SI 2016/1107 26. Feb. 2014
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012

Richtlinie / Directive RoHS RoHS SI* and part. sign. changes 2011 / 65 / EU SI 2012/3032 08. Jun. 2011 and SI 2019/188
EN IEC 63000:2018 *: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:


EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): PTB 18 ATEX 2003
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: TÜV 21 UKEX 7061
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


I.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-12

09.11.21

Certification data | Technical data

Approvals and markings

Approvals	
PTB 18 ATEX 2003	CE ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb CE ☐ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
TÜV 21 UKEX 7061	
IECEx PTB 18.0034	Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb [Ex ia Da] IIIC 인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: 21-AV4BO-0247X, 21-AV4BO-0248X 안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조
FM21US0117X FM21CA0084X	Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4 Intrinsically Safe connections to Class I, II, III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Entity - IS-2.500 Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb Entity - IS-2.500 Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500 Ambient temperature T _{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors

Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)

Max. output voltage U ₀	19.7 V
Max. output current I ₀	90 mA
Max. output power P ₀	633 mW
Internal inductance L _i	Negligibly low
Internal capacitance C _i	Negligibly low
External inductance L ₀ /	IIC IIB
External capacitance C ₀	L ₀ C ₀ 2.0 mH - 0.84 μF 1.0 mH - 0.84 μF 0.4 mH 0.11 μF 0.88 μF 0.2 mH 0.14 μF 1 μF 0.1 mH 0.18 μF 1.2 μF

Technical data

Type designation	AOH401EX
ID	6884267
Supply voltage	Via module rack, central power supply
Power consumption	≤ 3 W
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11
Number of channels	4-channel
Output circuits	0/4...20 mA Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11
No-load voltage	≥ 18 VDC
Internal Resistance R _i	94 Ω +51.1 Ω
HART Impedance	> 240 Ω
External burden	≤ 680 Ω
Short-circuit	< 50 Ω (only with live zero)
Wire-break	< 2 mA (only with live zero)
Max. output current	21 mA
Resolution	1 μA steps
Reference temperature	25 °C
Rel. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Abs. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 μA at 25 °C
Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
Max. measurement tolerance	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
Under EMC influence	
Connection mode	Module, plugged on rack
Protection class	IP20
Ambient temperature T _{amb}	-20...+70 °C
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78
EMC	Acc. EN 61326-1 Acc. to Namur NE21

ZH 快速入门指南

模拟量输出模块AOH401EX

其他文档

除了本文档之外, 还可在www.turck.com网站上查看以下材料:

- 数据表
- excom手册 – 本安电路的远程I/O系统
- 认证
- 合规声明(最新版本)

安全须知

预期用途

该装置是一款防燃型“本安”设备(IEC/EN 60079-11), 仅可作为excom I/O系统的一部分与经认证的模块机架MT...-G (PTB 00 ATEX 2194 U或IECEx PTB 13.0040 U)一起用

于本安电路。AOH401EX 4通道模拟量输出模块设计用于连接控制阀或过程显示器等本安型模拟量现场设备。该装置适合在危险1区中使用。输出的防燃类型为Ex ia IIC或Ex ia IIIC。支持HART的执行器可连接到该模块上, 这些执行器将与集成的HART控制器通信。该模块与AOH401EX输出模块在功能上完全兼容。

用户必须严格按照这些说明使用该装置。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司不会对非预期用途导致的任何损坏承担责任。

一般安全须知

- 该装置的组装、安装、操作、配置和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 该装置符合工业领域的EMC要求。在住宅区使用时, 请采取相应的措施以防止射频干扰。
- 仅当技术数据支持该装置联网时, 才能组合使用该装置。

防爆说明

- 将该装置应用到防爆电路时, 用户还必须具有防爆知识(IEC/EN 60079-14等)。
- 请遵守国内和国际防爆法规。
- 只可在允许的工作条件和环境条件下使用该装置(参见技术数据和防爆认证规格)。
- 只可在输出x1+和x2-(x = 通道号)处连接无源本安电路。在危险1区和2区中使用该装置:
- 将该装置安装在经过单独认证(符合IEC/EN 60079-0标准)且防护等级至少为IP54(依据IEC/EN 60529标准)的外壳中。

在安全区域中使用时:

- 如果未达到污染等级2:
应将该装置安装在防护等级至少为IP54的保护外壳内。

产品描述

装置概览

见图1: 装置视图, 图2: 尺寸

功能和工作模式

该模块可将一个0...21,000位的数字值转换为一个0...21 mA的模拟量输出信号。这对应于每位数1 μA的分辨率。

通过现场总线的周期性用户数据流量, 可读取最多8个HART变量(每通道最多4个)。非周期性数据交换可提供高级通信选项, 比如对HART现场设备进行诊断和参数设置。

安装

可将多个装置直接毗邻安装在一个模块机架中。也可在运行过程中更换该装置。

- ▶ 应确保安装位置免受热辐射、温度骤变、灰尘、污垢、湿气和其他环境因素的影响。
- ▶ 将该装置安装在机架上的预期位置, 然后将其完全卡入到位。

连接

插入模块机架中时, 该装置将连接至模块机架的内部电源和数据通信部分。螺钉连接式或弹簧式接线板可用于连接现场设备。

- ▶ 按照“接线图”连接现场设备。

调试

连接电缆并接通电源后, 该装置会自动运行。

运行

该装置是一款纯本安设备, 因此可在运行期间在经认证的模块机架上进行热插拔。

LED

LED	显示	含义
Status	熄灭	断电
	绿灯	电源和通信正常运行
	红灯	无法通信: 存在模块故障
	红灯闪烁	未针对当前插槽配置模块
	绿灯闪烁 (慢: 0.5 Hz)	尚未通过网关配置模块, 正在等待配置数据
	绿灯闪烁 (1.0 Hz, 不对称)	模块处于故障安全模式
	绿灯闪烁 (快速: 2.0 Hz)	模块已配置; 模块和主设备之间尚未进行数据交换
1...4 通道	熄灭	无通道错误
	黄灯	HART状态请求开启, HART通信无故障
	黄灯闪烁 (以一秒间隔)	HART状态请求开启, HART通信故障 短暂熄灭)
	黄灯闪烁 (启: 每个电报 300 ms)	HART状态请求关闭, 非周期性 HART通信无故障
	红灯	通道故障(断路、短路): 通道诊断可用

KO 빠른 시작 가이드

아날로그 출력 모듈 AOH401EX

기타 문서

이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷(www.turck.com)에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- excom 매뉴얼 – 본질 안전 회로용 원격 I/O
- 인증
- 적합성 선언(현재 버전)

사용자 안전 정보

사용 목적

이 장치는 점화 보호 타입 “본질 안전”(IEC/EN 60079-11) 장치이며 승인된 모듈 랙 MT...-G(PTB 00 ATEX 2194 U 또는 IECEx PTB 13.0040 U)와 함께 본질 안전 회로용 excom I/O 시스템의 일부로만 사용할 수 있습니다.

AOH401EX 4-채널 아날로그 출력 모듈은 제어 밸브 또는 프로세스 표시기와 같은 본질 안전 아날로그 필드 장치 연결용으로 설계되었습니다. 이 장치는 1종 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다. 출력은 점화 보호 타입 Ex ia IIC 또는 Ex ia IIIC입니다. HART가 활성화된 센서는 모듈에 연결할 수 있으며, 통합된 HART 컨트롤러와 통신합니다. 이 모듈은 출력 모듈 AOH401EX 와 기능적으로 100% 호환됩니다.

이 장치는 이 지침에서 설명한 목적으로만 사용해야 합니다. 기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

일반 안전 지침

- 전문적인 훈련을 받은 숙련된 인력만이 이 장치의 설치, 장착, 작동, 구성 및 유지보수를 수행해야 합니다.
- 이 장치는 산업 분야의 EMC 요구 사항을 충족합니다. 주거 지역에서 사용하는 경우 무선 주파수 간섭을 방지하기 위한 조치를 취하십시오.
- 기술 데이터에 따라 공동 사용에 적합한 것으로 표시된 장치만 결합하십시오.

폭발 방지 참고 사항

- 폭발 위험 회로에서 이 장치를 사용할 경우 사용자는 폭발 방지(KS C IEC 60079-14 등)에 대한 지식이 있어야 합니다.
- 폭발 방지에 관한 국내 및 국제 규정을 준수하십시오.
- 허용되는 작동 및 주변 조건 내에서만 장치를 사용하십시오(기술 데이터 및 방폭 인증서 사양 참조).
- 출력 x1+ 및 x2-(x = 채널 번호)에는 패시브, 본질 안전 회로만 연결하십시오.
- 1종 및 2종 위험 지역 내 장치 사용:
IEC/EN 60529에 따라 보호 등급이 IP54 이상인 IEC/EN 60079-0 규격의 별도 승인 외함에 장치를 설치하십시오.
- 안전 지역에서 사용할 경우:
모델 2를 준수하지 않을 경우:
IP54 이상의 보호 등급이 있는 보호 하우징에 장치를 설치하십시오.

작동

이 장치는 순수한 본질 안전 장비이므로 작동 중에 승인된 모듈 랙에 연결하거나 분리할 수 있습니다.


LED 기능

LED	표시	의미
Status	꺼짐	파워 서플라이 없음
	녹색	파워 서플라이 및 통신 고장 없음
	적색	가능한 통신 없음: 모듈 오류가 있음
	적색 점멸	모듈이 현재 슬롯에 대해 구성되지 않음
	녹색 점멸	모듈이 아직 게이트웨이에 의해 구(저속: 0.5 Hz) 성되지 않음, 구성 데이터 대기 중
	녹색 점멸(1.0 Hz 비대칭)	페일 세이프 모드의 모듈
	녹색 점멸	모듈이 구성됨, 모듈과 마스터 사이(고속: 2.0 Hz)에 아직 데이터 교환 없음
1...4 채널	꺼짐	채널 오류 없음
	황색	HART 상태 요청 커짐 및 HART 통신 오류 없음
	황색 점멸(1초 간격으로)	HART 상태 요청 커짐 및 HART 통신 오류
	짧게 꺼짐	짧게 꺼짐
	황색 점멸(커짐: 300 ms)	HART 상태 요청 커짐 및 비순환적
	적색	채널 오류(단선, 단락): 채널 진단 있음

①



②




AOH401EX
Analog Output Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301421 2209

Additional information see



Wiring diagram



ZH 快速入门指南**设置**

根据不同的更高级别现场总线系统,通过相关的配置工具、FDT帧或Web服务器对输入行为进行参数设定。可为每条通道设置以下参数:

- 短路监测
- 断路监测
- 替代值策略
- HART状态/测量范围
- HART变量

维修

用户不得维修该装置。如果出现故障,必须停用该装置。如果要将该装置送还给图尔克公司维修,请遵从我们的返修验收条件。

废弃处理

 必须正确地弃置该装置,不得混入普通生活垃圾中丢弃。

KO 빠른 시작 가이드**설정**

입력 동작은 상위 레벨의 필드버스 시스템에 따라 관련 구성 도구, FDT 프레임 또는 웹 서버를 통해 매개 변수화됩니다. 다음 매개 변수는 채널별로 설정될 수 있습니다.

- 단락 모니터링
- 단선 모니터링
- 대체값 전략
- HART 상태/측정 범위
- HART 변수

수리

이 장치는 사용자가 수리해서는 안 됩니다. 이 장치에 고장이 발생한 경우 설치 해체해야 합니다. 장치를 터크에 반품할 경우, 반품 승인 조건을 준수하십시오.

폐기

 이 장치는 올바른 방법으로 폐기해야 하며 일반적인 가정 폐기물과 함께 배출해서는 안 됩니다.

Declarations of conformity

**EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:**



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility, that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote – I/O – System excom®

Type / Type: AIH401EX ID: 6884266

Type / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK-Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:
to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC
EMC SI* and part. sign. changes**
EN 61326-1:2013 2014 / 30 / EU
SI 2016/1091 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive ATEX
ATEX SI* and part. sign. changes**
EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 2014 / 34 / EU
SI 2016/1107 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive RoHS
RoHS SI* and part. sign. changes
EN IEC 63000:2018 2011 / 65 / EU
SI 2012/3032 08. Jun. 2011
and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:


EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): PTB 18 ATEX 2003
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: TÜV 21 UKEX 7061
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person


FM 7.3-12

09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**


 Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 TÜV 21 UKEX 7061

 UKCA

 IECEx PTB 18.0034 Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC

 인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단
안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,
21-AV4BO-0248X
안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

 FM21US0117X Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4
Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,
Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Entity - IS-2.500

Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Entity - IS-2.500

Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors**Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)**

	IIC	IIB
External inductance L_0	L_0	C_0
External capacitance C_0	2.0 mH	–
	1.0 mH	0.84 μF
	0.4 mH	0.11 μF
	0.2 mH	0.14 μF
	0.1 mH	0.18 μF

Technical data

Type designation	AOH401EX	Resolution	1 μA steps
ID	6884267	Reference temperature	25 °C
Supply voltage	Via module rack, central power supply	Rel. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Power consumption	≤ 3 W	Abs. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 μA at 25 °C
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11	Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Number of channels	4-channel	Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Output circuits	0/4...20 mA	Rise time/fall time	≤ 40 ms (10...90 %)
	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11	Max. measurement tolerance	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable ≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
No-load voltage	≥ 18 VDC	Connection mode	Module, plugged on rack
Internal Resistance R_i	94 Ω +51.1 Ω	Protection class	IP20
HART Impedance	> 240 Ω	Ambient temperature T_{amb}	-20...+70 °C
External burden	≤ 680 Ω	Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78
Short-circuit	< 50 Ω (only with live zero)	EMC	Acc. EN 61326-1 Acc. to Namur NE21
Wire-break	< 2 mA (only with live zero)		
Max. output current	21 mA		

JA クイックスタートガイド**アナログ出力モジュールAOH401EX****その他の文書**

本書の他にも、以下の資料がインターネットで入手できます
(www.turck.com)。

- データシート
- Excomマニュアル – 本質安全回路用リモートI/O
- 認証書
- 適合宣言書(現行版)

安全にお使いいただくために**使用目的**

このデバイスは、点火保護タイプ「本質安全」(IEC/EN 60079-11)の機器1つであり、認定モジュールラックMT...G

(PTB 00 ATEX 2194 UまたはIECEx PTB 13.0040 U)を使用した本質安全回路のexcom I/Oシステムの一部としてのみ使用できます。

AOH401EX 4チャンネルアナログ出力モジュールは、制御パルプまたはプロセスインジケータなどの本質安全アナログフィールドデバイスの接続用に設計されています。本デバイスはゾーン1での使用に適しています。出力は点火保護タイプEx ia IICまたはEx ia IIICを備えています。HART対応アクチュエータはモジュールに接続できます。これらのアクチュエータは、内蔵HARTコントローラと通信します。このモジュールは、出力モジュールAOH40EXと機能的に100%互換性があります。

デバイスは、これらの指示に記載されているとおりに使用する必要があります。それ以外の使用は、意図した用途に該当しません。Turckは、その結果として生じたいかなる損傷に対しても一切の責任を負いません。

一般的な安全情報

- 本デバイスは、専門に訓練を受けた作業者のみが、取り付け、設置、操作、設定、保守を実行できます。
- 本デバイスは工業分野のEMC要件を満たしています。居住地域で使用する際は、無線干渉の防止策を講じてください。
- 技術データが共同使用に適していることを示しているデバイスのみを組み合わせてください。

防爆に関する注意事項

- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者には防爆関連の知識(IEC/EN 60079-14など)が必要です。
- 防爆に関する国内外の規制を遵守してください。
- デバイスは、許容される動作条件と周囲条件でのみ使用してください(技術データと防爆認定仕様を参照)。
- 出力x1+およびx2-(x=チャンネル番号)では、パッシブ本質安全回路のみを接続します。

ゾーン1およびゾーン2でのデバイスの使用:

- IEC/EN 60079-0に従って、個別に認定されたエンクロージャ(IEC/EN 60529準拠、保護等級IP54以上)にデバイスを取り付けます。

安全エリアで使用する場合:

- 汚染度2に準拠していない場合:
保護等級IP54以上の保護ハウジングにデバイスを設置してください。

製品の説明**デバイスの概要**

参照 - 図1:デバイスの外観、図2:寸法

機能と動作モード

モジュールは、0~21,000桁のデジタル値を0~21 mAのアナログ出力信号に変換します。これは、1桁あたり1 µAの分解能に相当します。

フィールドバスの周期的ユーザーデータトライフィックを介して、最大8個のHART変数(チャンネルあたり最大4個)を読み取ることができます。非周期的データ交換では、HARTフィールドデバイスの診断およびパラメータ設定などの高度な通信オプションが用意されています。

設置

モジュールラックでは、複数のデバイスを並べて挿入できます。デバイスは操作中に変更することもできます。

- ▶ 設置場所は、放射熱、急激な温度変動、ほこり、汚れ、湿度などの周囲の影響から保護してください。
- ▶ デバイスをラックの所定の位置に取り付け、所定の位置に完全にはめ込みます。

接続

モジュールラックに接続すると、デバイスはモジュールラックの内部電源とデータ通信に接続されます。ネジ接続端子ブロックまたはスプリング式端子ブロックを使用して、フィールドデバイスを接続できます。

- ▶ 「配線図」に従ってフィールドデバイスを接続します。

試運転

ケーブルを接続して、電源をオンにすると、デバイスが自動的に作動します。

動作

本デバイスは完全に本質安全な機器であるため、動作中に認定モジュールラックに接続したり、取り外したりすることができます。


LED

LED	表示	意味
Status	消灯	電源オフ
	緑	電源および通信障害なし
	赤	通信不能: モジュールエラーが発生
	赤点滅	モジュールが現在のスロットに設定されていない
	緑点滅 (低速:0.5 Hz)	モジュールがゲートウェイによってまだ設定されていないため、設定データを待機
	緑点滅 (1.0 Hz、非対称)	フェイルセーフモードのモジュール
	緑点滅 (高速:2.0 Hz)	モジュールが設定済みだがモジュールとマスター間のデータ交換は行われていない
1~4 チャンネル	消灯	チャンネルエラーなし
	黄	HARTステータス要求がオンおよびHART通信エラーなし
	黄点滅 (1秒間隔で短時間オフ)	HARTステータス要求がオン、HART通信障害
	黄点滅 (オン:1ms、オフ:300 ms)	黄点滅(オン:1ms、オフ:300 ms): HARTステータス要求がオフ、非周期的データ交換あり
	赤	チャンネルエラー(断線、短絡): チャンネル診断が利用可能

(1)




(2)



AOH401EX
Analog Output Module
Quick Start Guide
Doc. no. D301421 2209

Additional information see

**Wiring diagram**

JA クイックスタートガイド**修理**

デバイスは修理しないでください。本デバイスに不具合がある場合は使用を中止してください。本デバイスをTurckに返品する場合は、当社の返品受付条件に従ってください。

廃棄

 本デバイスは正しく廃棄する必要があります。一般家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

Declarations of conformity

EU-Konformitätserklärung Nr.
UK Declaration of Conformity No. 5304-1M
EU Declaration of Conformity No.:



Wir / We Hans Turck GmbH & Co. KG
Witzelbenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Analoges Eingangs- bzw. Ausgangsmodul / Analog Input resp. Output Module
für das / for the: Remote – I/O – System excom®

Typ / Type: AIH401EX ID: 6884266

Typ / Type: AOH401EX ID: 6884267

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:
Gas / gas ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Staub / dust ☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK-Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:
to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

Richtlinie / Directive EMC
EMC SI* and part. sign. changes**
EN 61326-1:2013 2014 / 30 / EU
SI 2016/1091 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive ATEX
ATEX SI* and part. sign. changes**
EN IEC 60079-0:2018 2014 / 34 / EU
EN 60079-11:2012 SI 2016/1107 26. Feb. 2014

Richtlinie / Directive RoHS
RoHS SI* and part. sign. changes**
EN IEC 63000:2018 2011 / 65 / EU
SI 2012/3032 08. Jun. 2011
and SI 2019/188

*: SI = Statutory Instrument **: SI 2019/696, SI 2020/1460
Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:

EU-Baumusterprüfung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): **PTB 18 ATEX 2003**
ausgestellt von / issued by: Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D): ausgestellt von / issued by:
Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

UK-Baumusterprüfung (Modul B) / UK-type examination certificate: **TÜV 21 UKEX 7061**
ausgestellt von / issued by: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035
Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany

UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:
ausgestellt von / issued by: Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,
New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom

Mülheim, den 02.05.2022


i.V. O. Barabas, Zulassungsbeauftragter /
Certification Representative

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-12

09.11.21

Certification data | Technical data**Approvals and markings**

Approvals
PTB 18 ATEX 2003 ☒ II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb
☒ II (1) D [Ex ia Da] IIIC



TÜV 21 UKEX 7061



IECEx PTB 18.0034

Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb


[Ex ia Da] IIIC



인증서발급기관명: 한국산업안전보건공단

안전인증번호: 21-AV4BO-0247X,
21-AV4BO-0248X

안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조



APPROVED



FM21US0117X

FM21CA0084X



Class I Division 2, Groups A, B, C, D; T4

Intrinsically Safe connections to Class I, II, III,

Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;

Entity - IS-2.500

Class I, Zone 1, AEx ib [ia Ga] IIC T4 Gb

Entity - IS-2.500

Zone 20 [AEx ia Da] IIIC; Entity - IS-2.500

Ambient temperature T_{amb} : -20...+70 °C

Electrical data – connection to passive sensors**Terminal connection x1+, x2-
(Wiring diagram I, x = channel no.)**

	IIC	IIB
Max. output voltage U_0	19.7 V	
Max. output current I_0	90 mA	
Max output power P_0	633 mW	
Internal inductance L_i	Negligibly low	
Internal capacitance C_i	Negligibly low	
External inductance $L_0/$	IIC	IIB
External capacitance C_0	L_0	C_0
	2.0 mH	–
	1.0 mH	0.84 µF
	0.4 mH	0.11 µF
	0.2 mH	0.14 µF
	0.1 mH	0.18 µF

Technical data

Type designation	AOH401EX	Resolution	1 µA steps
ID	6884267	Reference temperature	25 °C
Supply voltage	Via module rack, central power supply	Rel. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ 0.06 % of full range at 25 °C
Power consumption	≤ 3 W	Abs. Measuring inaccuracy (including linearity, hysteresis and repeatability)	≤ ± 12 µA at 25 °C
Galvanic isolation	Complete galvanic isolation acc. to IEC/EN 60079-11	Linearity deviation	≤ 0.025 % full range at 25 °C
Number of channels	4-channel	Temperature drift	≤ 0.0025 % of full range/K
Output circuits	0/4...20 mA	Intrinsically safe acc. to IEC/EN 60079-11	≤ 40 ms (10...90 %)
No-load voltage		≥ 18 VDC	Max. measurement tolerance
Internal Resistance R_i		94 Ω +51.1 Ω	≤ 0.06 % of full range with shielded signal cable
HART Impedance		> 240 Ω	≤ 1 % of full range with unshielded signal cable
External burden		≤ 680 Ω	
Short-circuit		< 50 Ω (only with live zero)	
Wire-break		< 2 mA (only with live zero)	
Max. output current		21 mA	
Connection mode	Module, plugged on rack		
Protection class	IP20		
Ambient temperature T_{amb}	-20...+70 °C		
Relative humidity	≤ 93 % at 40 °C acc. to EN 60068-2-78		
EMC	Acc. EN 61326-1 Acc. to Namur NE21		